EASY INSTALLATION

1. Locate wall stud. Place either the left or right set of holes in shelf bracket over the center of the stud, and mark drill holes. Mark holes for the other side of bracket as well.

2. Using a 5/32" bit, drill all four holes. Install bracket using screws provided. If the shelf bracket will be used to support heavy shelving, books, or significant weight, the side of the bracket not being anchored into the stud should be installed using 3/16" short hollow wall anchors.

3. After firmly tightening screws, apply a little wood glue to the inside of the holes and gently tap in the wood buttons to conceal the screwheads.

FACIL DE INSTALAR

1. Localizar el poste montante en la pared y colocar un lado de la escuadra contra la pared procurando que quede un juego de los agujeros para tornillos centrados sobre el poste montante.

2. Atornillar los tornillos para madera que bienen incluidos pasando por la placa de montaje hasta que entren al poste montante.

3. Se pueden fijar tornillos en los agujeros que quedan pero, si se va a colocar mucho pesos en el estante sugerimos el uso de pernos acodillados o bulonés de anclaje para mayor estabilidad.

4. Aplicarsele goma por dentro de los agujeros de los tornillos y a la espiga de los tapones luego fijar los tapones con golpes ligeros.

The manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive shelving loads.

El Fabricante no acepta responsabilidad por daños que resulten por la instalación inadecuada o por poner peso excesiva en la estanteria.